

Fulcrum SD

Руководство



Для заметок

1. Общее описание Системы	4
Предназначение	
Описание оборудования	5
Основные возможности	7
2.Руководство по подключению	9
Комплектация	9
Подключение внешнего оборудования	
Лист подключений /Installation Checklist/	
Описание шагов по подключению	
Работа со звуком	
3. Терминология	21
4. Работа с CESM.exe	25
Запуск системы	
Описание интерфейса	
Пульт ControlZ	
Описание повторных режимов	
5. Завершение работы	60
Корректынй выход	60
Демонтаж дисков	60
Экспортирование материалов	
Appendix 1 Страйлинг	
Annendix 2	
Типовые схемы включения	72

1. Общее описание Системы.

Назначение.

Каждая система *slomo.tv* обеспечивает непрерывную запись от 4 до 8 основных каналов SD видео с уровнем качества Digital Betacam. Одновременно она обеспечивает канал воспроизведения видео - с нормальной скоростью, замедленного, ускоренного или обратного, с эффектами переходов между клипами, с наложением текста, графики или логотипа. Возможно формирование анимированного с альфаканалом эффекта входа в повтор для внешнего микшера. Возможна также задержка входящего видео на заданное время для "живого эфира".

Кроме того, возможна одновременная запись файлов для внешних систем нелинейного видеомонтажа — или экспорт (и импорт) видео и звука в соответствующих форматах.

Наконец, возможна параллельная запись до 8 каналов RUDV с неуправляемых камер или с канала с высоким разрешением (VN Option) для детального разбора игры у сетки или при показе хоккея с камерой HD, установленной над серединой поля. Часть входных каналов может быть использована для работы со сверхскоростными видеокамерами.

Несколько Fulcrum могут быть объединены для совместной работы (до 12 каналов видеозаписи, до 3 рабочих мест управления повторами). Возможно также подключения дополнительных рабочих мест - опций Pointer, станций просмотра (например, для комментаторов) или архивации видео.

Принцип действия.

Для понимания принципа действия *slomo.tv* обратимся к следующей схеме 1

Основой slomo.tv являются компрессоры/дисковые рекордеры (record unit, RU). На них подаются с входного коммутатора цифровые видеоданные, которые сжимаются в заданный формат компрессии и записываются на общие массивы жестких дисков. Одновременно с записью дисковые рекордеры могут и воспроизводить записанное видео - это используется в режимах воспроизведения режимах поиска. Система имеет несколько виртуальных повтора и в видеомониторов, реализованных на компьютерном мониторе. Каждый виртуальный монитор подключен к своему дисковому рекордеру, при этом монитор может подключаться как к выходу рекордера, так и к его входу - при этом пользователь наблюдает входящее видео в режиме Live. Видео с выходов дисковых рекордеров поступает на вход выходного видеомикшера, который реализует различные функции, как-то: перехода между клипами во время повтора, наложение титров и графической информации, использование анимированной графики с альфа-каналом в качестве эффекта перехода между клипами. Также микшером реализуются эффекты Slide, PIP, Zoom. Графику генерирует специальный генератор графики, а для эффектов переходов с видео и альфаканалом используется специальный модуль проигрывателя видео с альфаканалом. Для управления всеми модулями и координация взаимодействия модулей используется контроллер управления, команды которому поступают от оператора с пультов управления или задаются программно.



Описание оборудования.

Система slomo.tv является аппаратно-программным комплексом повышенной сложности, при ее создании все аппаратные, системные и программные компоненты тщательно тестировались и подбирались для на совместной долговременной работы. Поэтому любые попытки самостоятельной модификации системы, включая установку дополнительного программного обеспечения, обновлений драйверов или операционной системы, изменение настроек сетевой или дисковой конфигурации, вирусного или антивирусного программного обеспечения – с высокой вероятностью приведут к неустойчивой работе или отказу системы, не являющемуся гарантийным случаем. Исходная быть конфигурация программ может восстановлена пользователем С прилагаемого DVD-диска, однако многие пользовательские данные и все обновления системы будут утрачены. Категорически не рекомендуется работа системы slomo.tv с Internet или подключение ее к локальной сети, не зашишенной Firewall-м.

Системы *slomo.tv* семейства *Fulcrum* являются 4 канальными системами – т.е. записывающими одновременно 4 основных канала видео в SD разрешении и воспроизводящими до 4x разных каналов видео одновременно с записью(базово два канала с эффектом перехода между ними). В базовом варианте система *slomo.tv.Fulcrum* поставляется с тремя входами SDI, одним совмещенным входом SDI+Analog, одним совмещенным выходом SDI+Analog и двумя каналами аналогового звука (или двумя каналами звука AES/EBU, или до 6 каналов звука SDI embedded). Количество каналов записи может быть расширено за счет подключения различных опций.

Система *slomo.tv.Fulcrum* состоит из системного блока с подключаемыми к нему SXGA-монитором, клавиатурой, оптической мышью и специальным пультом управления видеоповторами.

Рассмотрим компоненты системы подробнее.

Системный блок. Корпус - модуль 4U для установки в 19-дюймовую стойку. Высота блока 180мм, ширина 485мм, глубина до 600мм. (4-канальная система совпадает или меньше по размеру одного кассетного видеомагнитофона вещательного качества (Betacam SP, Digital Betacam, DigitalS, HDCAM), и может быть удобно установлена в условиях ограниченного пространства ПТС). *slomo.tv.Fulcrum* также допускает вертикальную установку на столе. Он имеет достаточно высокую прочность, что позволяет устанавливать его под стандартный 19-дюймовый видеомонитор. Все подключения осуществляются кабелями к разъемам на задней стороне блока. Вес системного блока до 30кг, потребляемая мощность не более 300Вт. Электропитание осуществляется от однофазной электросети 220B. Для лучшей сохранности оборудования требуется заземление, обязательное общее с подключаемым оборудованием. Для ответственных применений обязательно применение источника бесперебойного питания (UPS). Возможна дополнительная комплектация системы резервированным (2+1) блоком питания с диапазоном входных напряжений 100-240B.

SDI. *slomo.tv.Fulcrum* стандартно имеет 4 цифровых входа SDI, соответствующих стандарту SMPTE 259M.

Внимание! SDI является особо высокочастотным сигналом и предъявляет высокие требования к качеству кабелей и разъемов подключения, особенно при большой длине кабелей. Низкое качество соединительных кабелей и слишком большая их длина может приводить к периодической потере видеосигнала. Кроме того, при использовании SDI коммутаторов на основе компонентов фирмы Gennum в качестве микшера (а тем более релейных и механических коммутаторов) даже при синхронных видеосигналах в моменты переключения возникают подрывы видеосигнала на 3-6 полей! Это особенность сигнализации SDI, а не системы **slomo.tv**

Аналоговые входы. *slomo.tv.Fulcrum* стандартно имеет один совмещенный SDI/Analog видеовход. Дополнительно взамен части SDI-входов он может быть укомплектован совмещенными SDI/Analog видеовходами. Аналоговые видеовходы поддерживают работу с компонентными YUV и композитными CVBS видеосигналами стандарта PAL. Выбор между типами входов осуществляется оперативно, настройками системы.

Все видеосигналы подключаются к разъемам BNC (750m) на задней панели моноблока или на специальных кабелях.

Пульт управления – «Ручка»- «Jog/Shuttle + T-bar knob».

Пульт предназначен для управления системой в режиме видеоповторов. На пульте располагается ряд управляющих кнопок, Jog/Shuttle, рычаг (T-бар) и ряд индикаторов. Возможно применение упрощенных пультов без рычага и части кнопок (дополнительно или взамен основного пульта) и расширенного пульта со встроенным видеомонитором и блоком управления внешними устройствами по RS-422. Теоретически, все возможности системы доступны и с компьютерной клавиатуры, однако пульт МНОГОКРАТНО повышает производительность и удобство работы оператора повторов.

Монитор. 19-дюймовый компьютерный монитор с разрешением 1280x1024 полностью используется системой *slomo.tv.Fulcrum*. На нем располагаются 4 виртуальных видеомонитора/окна видеомонтажа, интерфейс управления программой, списки видеоклипов и индикаторы.

Звук. Система *slomo.tv.Fulcrum* имеет в базовой комплектации по 2 канала аналогового балансного звука на вход и на выход. Кроме того, имеется цифровой интерфейс для подключения 2-х каналов цифрового звука по стандарту AES/EBU (также на вход и на выход). Подключение производится к разъемам XLR на специальном кабеле. Дополнительно возможен ввод и вывод до 6 каналов звука, встроенного в SDI (embedded).

Внешний звук. Возможно увеличение количества каналов аналогового звука за счет подключения дополнительных внешних модулей-опций – 8 каналов аналогового балансного звука (на вход и на выход). Размер модуля – 1U, ширина – 230мм, подключение производится разъемами Jack 6.3mm stereo.

Основные возможности программного обеспечения *slomo.tv Fulcrum*.

- Одновременная запись всех каналов;
- Запись, Поиск и Воспроизведение одновременно;
- Режимы повторов Программируемый, Оперативный и Отложенные повторы ;
 Оперативный повтор" совместим снизу вверх с интерфейсом управления

системы EVS LSM-XT, расширен и улучшенным по сравнению с оригиналом

- Полуавтоматическое создание Summary ;
- Режим просмотра входящих сигналов и записанного видео на мониторе системы до 6 источников одновременно ;
- Визуальный интерфейс с режимом обучения и подсказок ;
- Диапазон изменения скорости воспроизведения -200% +200%;
- Программируемые эффекты переходов между клипами повторов: Mix; Wipe; Slide; Crop; Alpha Wipe; через цвет; переход через картинку; через видео
- Возможность отображения анимированной графики с альфаканалом импортированной в систему из последовательности TGA файлов ;
- Возможность управления системы с клавиатуры, мыши или специального пульта ;
- До 1000 меток и 2000 клипов в системе ;
- Визуальное отображение клипов и плэйлистов в системе;
- Широкие возможности по редактированию клипов и плэйлистов;

- Возможность проигрывания редактируемого плэйлиста;
- Импорт видеоматериалов для последующего использования в системе повторов;
- Экспорт выходных плеэйлистов и просто видеоматериалов в файлы совместимые с различными системами нелинейного монтажа ;
- Режим Зум Увеличение фрагмента экрана

Совместимость с системами нелинейного видеомонтажа.

- Система позволяет производить запись видеоматериалов в формате нативных (native-родных) файлов видео и звука для наиболее распространенных систем нелинейного видеомонтажа.
- Avid® Classic family MediaComposer, Xpress
- Avid® Liquid Chrome/Edition (Pinnacle®)
- DPS Velocity
- Matrox® Based NLE Discreet Edit, Adobe® Premiere
- Apple® Final Cut Pro

Возможны два метода создания этих файлов.

Первый метод – экспорт из внутреннего формата файлов системы. Этот способ используется для видеоповторов (программа работает в качестве сервера повторов и создает клипы с нужными входом и выходом, time-кодами, а также составляет из них Playlist-ы). По этим Playlist (после остановки записи) система по команде оператора экспортирует файлы в формат выбранной монтажной системы.

Второй метод – Direct Movie Record. Запись файла для монтажа производится одновременно с записью файла для видео-повторов, параллельно и независимо. Запись может производиться как на встроенный дисковый массив, так и на внешнее хранилище видеоданных (Videostorage), подключенное по интерфейсам eSATA или LAN 1000TX (опционально возможно подключение по SCSI или по Fibre Channel). В этом случае запись видео на внешнее хранилище (в формате выбранной монтажной системы) идет все время, пока система slomo.tv включена в режим записи.

2. Руководство по подключению

Комплектация.

Система поставляется полностью укомплектованной и готовой к работе, в соответствии со спецификацией, выбранной заказчиком. Система включает в себя следующие части:

- системный блок,
- LCD-монитор,
- внешний пульт управления (по выбору заказчика),
- эмбеддеры (опционально),
- клавиатура,
- мышь,

• кабели для соединения частей системы и подключения к питанию,

• DVD-диск для восстановления исходного состояния программного обеспечения системы в случае его повреждения,

• документация по системе.

Все оборудование поставляется в транспортной упаковке или в специальном кофре (опционально), защищающем от механических воздействий.

Расположение устройств в кофре.

Внутренняя область кофра состоит из трех ярусов. Каждый из которых содержит специальные углубления для расположения строго определенного устройства. Внутренние ярусы кофра представлены на следующей серии картинок:



Рисунок 1 Нижний ярус кофра.



исунок 2. Средний ярус кофра.



Рисунок 3. Верхний ярус кофра.

Где цифрами обозначены:

- 1. область размещения системного блока.
- 2. область размещения монитора.

3. области размещения пультов (в зависимости от комплектации одно из отделений остается свободным и используется для хранения кабелей).

- 4. области размещения эмбеддеров.
- 5. области размещения жестких дисков.
- 6. область размещения клавиатуры.
- 7. область размещения мыши.
- 8. область размещения сетевого фильтра.
- 9. область размещения подставки от монитора.
- 10. отверстие для шейки монитора.

10

Ρ

Для плотной фиксации кофра в закрытом положении служат семь замков, расположенных по трем его сторонам. Для закрытия следует надавливать до характерного щелчка.



Рисунок 4: Расположение замков на кофре.

Кофр так же оснащен двумя ручками для переноски, для транспортировки качением он также имеет выдвижную ручку и колеса на нижнем основании





Рисунок 5: Демонстрация ручек кофра.

Лист подключений /Installation Checklist/.

Перед включение системы *slomo.tv*, необходимо проверить ее готовность следуя следующей инструкции. Каждый шаг проверки рекомендуется фиксировать, чтобы исключить фактор случайности, в результате которого вы можете пропустить один или несколько пунктов, что может повлечь за собой частичную или полную неработоспособность оборудования или потерю функционала описанного в руководстве.

Далее приведен необходимый набор действий, для установления готовности системы к запуску.

• Проверить подключение входных сигналов видео, приходящих именно на <u>видеовходы</u> платы слона. Для правильности определения нужных вам входов на серверах *slomo.tv* имеется соответствующая маркировка. 6 входов подключено

• Проверить подключение эмбеддера. *Audio I/O*: служит для подключения до 4х каналов аналогового звука. *HD/SD-SDI INPUT*: Служит входом для какого-либо из каналов аналогового видео.

HD/SD-SDI OUTPUT 1: Выход 1 SD/HD эмбедированного сигнала HD/SD-SDI OUTPUT 2: Выход 2 SD/HD эмбедированного сигнала POWER: Интерфейс для подключения питания эмбеддера. эмбеддер подключен.

• Аналоговый вход звука. В том случае, если эмбеддер не используется, вам необходимо подключить звук на аналоговый вход.

_____ Подключен аналоговый звук.

• Подключение Таймкода. В системах *slomo.tv*, для подключения сигнала таймкода используется вход типа BNC. В зависимости от оборудования, в студиях встречаются выходы типа XLR, для решения этой проблемы в комплект поставки входит переходник (XLR/BNC), которым вам и следует воспользоваться. Если внешний таймкод не подключен, в качестве него будет использоваться системное время.

_____ Таймкод подключен.

- Клавиатура и мышь подключены к системе. Клавиатура и мышь подключены
- Монитор подключен и работает.

_____ Монитор подключен.

• Диски установлены в Rack, удовлетворяют требованиям предъявленным к ним в главе DMR, и полностью готовы к работе Диски подключены • Сетевые кабели (питание), подключено к системе, Сетевые кабели (питание) подключены.

Описание шагов по подключению.

Перед началом работы убедитесь, что сервера расположен устойчиво, а так же в имеется достаточно места для расположения всего необходимого оборудования. После этого можно приступать к сборке и системы многоканальной записи *slomo.tv*. Открывать кофр монтажу следует только в горизонтальном положении (наклейка *slomo.tv* сверху). Для сборки работоспособной конфигурации к системному блоку необходимо подключить: монитор, клавиатуру, мышь и пульт управления если система используется в режиме повторов. Для работы в режиме MCR перед включением, необходимо вставить сменные DMR. Обязательно проверить, что питание системы и источников сигнала производится от одной и той же фазы и они имеют общую «землю». В противном случае, при подключенных кабелях питания между корпусами («землями» и сигналами) устройств имеется некоторое напряжение, которое не безопасно для жизни и может привести к выходу из строя сервера или источники сигнала. Кроме того, при подключении сигналов от разных источников следует также контролировать наличие напряжения между их землями и при его обнаружении следует пытаться исправить. При невозможности исправления обязательно протоколировать ситуацию и информировать руководство.

Подавать сигналы с камер, подключать эмбеддер и LTC можно как до, так и после включения сервера (при соблюдении описанных выше условий). Сервера *slomo.tv* имеет четыре/шесть/восемь/двенадцать входами для видеосигналов интерфейса SDI. Они расположены на задней панели системы и промаркированы как "SDI In" с указанием номера. Для записи не эмбеддированного, аналогового звука в серверах устройства обычно используются AJA HD10AMA slomo.tv двунаправленный, четырехканальный Embedder/Disembedder для обработки аналогового звука. Его внешний вид представлен на следующем рисунке:



Рисунок 6: Вид эмбеддера.

Как видно из рисунка, данное устройство обладает одним входом HD/SD-SDI Input, и двумя HD/SD-SDI выходами. Для подключения входов и выходов звукового сигнала используется специальный BreakOutCable (BOC) - «мультикор», подключаемый к разъему «Input A-D» эмбеддера.

Выходной сигнал из HD/SD-SDI Output подается на один из входов SDI системы. (Внимание! для записи эмбеддированного сигнала пользуйтесь только платами типа 1 и 3 (см. таблицу ниже)).

Так же, имеется возможность записи аналогового звука, без предварительного эмбеддирования. Для этого, на ВОС плат типов 1, 4 имеется два соответствующих входа аналогового. Убедиться, что все видеосигналы правильно подключены и действительно приходят на платы можно после запуска программы CESM.exe (как это сделать читайте в главе ***).

Ниже приведена таблица, включающая в себе все используемые в серверах Slomo.tv типы плат. Воспользуйтесь ей, если возникнут затруднения в подключении входных сигналов.

		0 0	Не использует ся SD IN.1	• • • • • • • •	Не используется		Com- ponent Video & Audio In/Out Cable
		\odot	SDI IN.1	\odot	SDI Out.2	\odot	SDI IN.3
		0	Не использует ся	\odot	SDI Out.2	\odot	SDI Out.3
		0	Не использует ся	\odot	SDI IN.2	\odot	SDI Dut.3
	(R) Audio o ballanced a (R) Audio i ballanced a ballanced a L) Audio i ballanced a AES-S/PDIF	output analog nput analog output analog analog analog			Analog audio output Analog audio input 1	channel 1, 2. channel ,2	
(monitorin R-Y	ng) Input			AES input	channel	
	B-Y Y	Input Input			Y/CVBS	In BNC	
	R-Y O	utput			Pb/Y	In BNC	
	B-YO	output Output			Pr/C	In BNC	
	SD-SDI C	Output			Y/G/CVBS	Out BNC	
	SD-SD	l Input			Pb/B/Y	Out BNC	
	Genlock	c input			Pr/R/C	Out BNC	101
Deck (Control R	RS- 422			Reference In	put BNC	



Работа со звуком.

1. Работа с аналоговым звуком.

Стандартно, в серверах **slomo.tv** используется хотябы одна плата с 2 входами аналогового звука (тип 1 или тип 4), звук подключается по средствам breakoutcable к аналоговым выходам.

2. Работа со звуком, который эмбеддируется нами.

Для эмбеддирования видеосигнала звуком следует использовать AJA HD10AMA, который входит в комплект поставки системы *slomo.tv*.

В зависимости от требований заказчика(количество записываемых каналов звука), поставляется необходимое количество эмбеддеров. Каждый эмбеддер может принять до 4х каналов аналогового звука, подключенного через ВОС.

При необходимости эмбеддировать в один сигнал видео до 4х канала звука используется 1 эмбеддер, до 8ми – 2 эмбеддера, последовательно включенных, и т.д. (Все в последовательном). Для того чтобы эмбеддировать видеосигнал более 4 каналами звука, необходимо использовать более 1 эмбеддера, провести настройку групп с помощью джамперов 3 и 4 на панели эмбеддера.

Параметры настройки АЈА HD10AMA4 эмбеддера



Таблица 2: Схема джамперов эмбиддера.

AUX Jumper (внутренний джампер) – отвечает за проход или удаления дополнительных пакетов данных.

В зависимости от AUX перемычки заключается в том, чтобы исключить все входящие дополнительных пакетов данных как в горизонтальной и вертикальной вспомогательных данных пространств. По умолчанию позиции (Open), дополнительные пакеты данных сохраняются и передаются. когда это возможно(по мере возможности) (например, когда аудио-пакеты для этой группы не встроенный).



Таблица 3: Варианты расположения джамперов.

Switch 1 (EMBD 1/2)—Controls Audio Embedding for Channels 1/2

Переключатель 1 – управляет эмбеддированием каналов 1 и 2. В положении Left перезаписывает или эмбеддирует пакеты каналов 1/2. В положении Right: Если AUX джампер в положении Open, то передаются любые пакеты каналов 1/2 на входе SDI. Если AUX джампер в положении Close, удаляет все пакеты с входного SDI.

Switch 2 (EMBD 3/4)—Controls Audio Embedding for Channels ³/₄

Переключатель 2 – управляет эмбеддированием каналов 3 и 4. В положении Left перезаписывает или эмбеддирует пакеты каналов 3/4. В положении Right: Если AUX джампер в положении Open, то передаются любые пакеты каналов 3/4 на входе SDI. Если AUX джампер в положении Close, удаляет все пакеты с входного SDI.

Switches 3 and 4 (EMBD GRP L) and (EMBD GRP H)— Channel Mapping For Embedded Groups

Переключатель 3 и 4 отвечают за расположение эмбеддированных групп, могут находиться каждый в двух положениях low (L) и High (H)

в какой группе будет работать ваш эмбеддер, то есть если вы записываете 8 каналов звука используя два эмбеддера, 4 канала звука первого эмбеддера будут эмбеддироваться в первую группу, а 4 канала звука со 2 эмбеддера будут эмбеддироваться во вторую группу.

Следующие таблицы, показывают как отразятся комбинации джемперов 3 и 4 на группировке каналов, то есть мы видим карту группировки каналов.

Audio Input Channel	SDI Embedded Output Group	SDI Embedded Output Channel
1->	1	1
2 ->	1	2
3 ->	1	3
4 ->	1	4

Переключатель 3: EMBD GRP L Left (0), Переключатель 4: EMBD GRP H Left (0)

Таблица 4: Формирование группы для первых четырех каналов.

Переключатель 3: EMBD GRP L Left (1), Переключатель 4: EMBD GRP H Left (0)

Audio Input Channel	SDI Embedded Output Group	SDI Embedded Output Channel	
1->	2	5	
2 ->	2	6	
3 ->	2	7	
4 ->	2	8	

Таблица 5: Формирование группы для вторых четырех каналов.

Переключатель 3: EMBD GRP L Left (0), Переключатель 4: EMBD GRP H Left (1)

Audio Input Channel	SDI Embedded Output Group	SDI Embedded Output Channel
1 ->	3	9
2 ->	3	10
3 ->	3	11
4 ->	3	12

Таблица 6: Формирование группы для третих четырех каналов.

Переключатель 3: EMBD GRP L Left (1), Переключатель 4: EMBD GRP H Left (1)

Audio Input Channel	SDI Embedded Output Group	SDI Embedded Output Channel
1->	4	13
2 ->	4	14
3 ->	4	15
4 ->	4	16

Таблица 7: Формирование группы для последних четырех каналов.

Следует рассказать как вделать группу из 2-4 и для чего она нужна. Switches 5 and 6 (DISEMBD GRP L) and (DISEMBD GRP H)— Channel Mapping For Disembedding Groups

Переключатель 5 и 6 отвечают за расположение деэмбеддированных групп и могут находиться каждый в двух положениях low (L) и High (H)

Следующие таблицы, показывают как отразятся комбинации джемперов 3 и 4 на группировке каналов эмбедированных, то есть мы видим карту группировки каналов

Переключатель 5: DISEMBD GRP L Left (0), Переключатель 6: DISEMBD GRP H Left (0)

SDI Embedded Input Group	SDI Embedded Input Channel	Audio Output Channel
1	1->	1
1	2 ->	2
1	3 ->	3
1	4 ->	4

Таблица 8: Формирование первого кластера из четырех каналов.

Переключатель 5: DISEMBD GRP L Left (1), Переключатель 6: DISEMBD GRP H Left (0)

SDI Embedded Input Group	SDI Embedded Input Channel	Audio Output Channel
2	5->	1
2	6>	2
2	7 ->	3
2	8 ->	4

Таблица 9: Формирование второго кластера из четырех каналов.

Переключатель 5: DISEMBD GRP L Left (0), Переключатель 6: DISEMBD GRP H Left (1)

SDI Embedded Input Group	SDI Embedded Input Channel	Audio Output Channel
3	9->	1
3	10 ->	2
3	11 ->	3
3	12 ->	4

Таблица 10: Формирование третьего кластера из четырех каналов.

Переключатель 5: DISEMBD GRP L Left (1), Переключатель 6: DISEMBD GRP H Left (1)

SDI Embedded Input Group	SDI Embedded Input Channel	Audio Output Channel
4	13 ->	1
4	14 ->	2
4	15>	3
4	16>	4

Таблица 11: Формирование последнего кластера из четырех каналов.

Switch 7 (LEVEL)—Control Whether Audio Levels are Professional Or Consumer. Affects all 4 Inputs and Outputs

Переключатель 7 – отвечает за качество аудиосигнала (профессиональный, потребительский). Влияет на все 4 выхода и выхода.

Примечание: Профессиональное звуковое оборудование имеет значительно более высокий уровень, чем потребителей оборудования: 0 VU чтении соответствует 4 дБ. Подключение профессиональный +4 дБ устройство потребителя аудиовход (-7 до - 8 дБ) может привести к опасной перегрузки, в то время как мощность потребителя устройство, вероятно, не имеют достаточной мощности для привода профессиональный аудиовход. Что потребитель и полу-профессиональной аудиооборудование, VU чтении 0 дБ, как правило, ссылаются на -10 дБ, который равен -7,78 дБ.

Switch 8 (LEVEL)—Control Whether Audio Levels are High or Low.

Affects all 4 Inputs and Outputs

Переключатель 8 – отвечает за уровни аудио сигналов(высокий, низкий). Влияет на все 4 выхода и выхода.

Output Level Selection Matrix For Switches 7 and 8

The following table shows the combinations of DIP switch settings required to configure the audio output levels shown.

Следующая таблица показывает комбинации получаемые при переключении джамперов 7 – 8.

In/Out Level Range	Nominal (-20dBFS)	Full Scale (0dBFS)	DIP Switch #7	DIP Switch #8
Professional High (US)	+4dBu	+24dBu	LEFT	LEFT
Professional Low (European)	-2dBu	+18dBu	LEFT	RIGHT
Consumer High	-8dBu	+12dBu	RIGHT	LEFT
Consumer Low	-14dBu	+6dBu	RIGHT	RIGHT

Таблица 12: результат действия джамперов 7 и 8

Будьте внимательны при настройке уровней сигнала. Если вы произведете установку не правильно, то есть не соответствующий вашему уровню конфигурации, это может провести к необратимым последствиям.

Эмбеддер подключается на самый стабильный и надежный источник видеосигнала.

Обычно это выход Programm микшера. Ни в коем случае нельзя подключать к выходу switchers(наборника), используемого в качестве формирователя дополнительной программы или подрывному микшеру. Так как потеря кадров приводит к потере синхронизации звука.

В случае отсутствия микшера со стабильным выходом, звук стоит эмбеддировать сигналом видео в выход самой стабильной видеокамеры

3. Работа с уже эмбеддированным звуком.

Звуком приходящим к нам из студии. Так как в *slomo.tv* используется внутреннее 16 битное представление звука, характерное для всех современных монтажных систем. При работе с Эмбеддированным звуком 16 битной разрядности усиление приводит к увеличению уровня шумов. В случае же когда в SDI эмбеддирован 20битный звук, усиления до 18 децибел не приводит к увеличению уровня шума. Но всегда следует стремиться к тому чтобы уровень усиления, в случае с эмбеддированным звуком, был нулевым. Если в тракте используется лимитер, то выбросы звука не превышают 4-6 дБ относительно калибровочного тона 1кГц. Соответственно с запасом усиление на входе платы должно быть установлено так, чтобы в аудиомониторе тон приходил на уровне -10\-8 Дб. Если лимитера нет, то необходимо уменьшить до -18 дБ.

3. Терминология.

Клик.

В этом документе под словами «клик на таком-то элементе» понимается одиночный клик (щелчок, кратковременное нажатие) левой кнопки компьютерной мыши в то время, как мышиный курсор находится на этом элементе. Другие способы клика специально указываются (например, «двойной клик правой кнопкой».

Проект.

Проект – это совокупность видео-фрагментов, меток, размеченных клипов, событий, импортированных файлов, а также настроек системы. Система позволяет сохранять и загружать сохраненные ранее проекты. При этом пользователь получает то состояние системы, в котором он из нее вышел. К настройкам относится выбранный тип и качество компрессии, количество записанных каналов видео и звука, тип нелинейной монтажной системы, с которой обеспечивается совместимость, длительность проекта.

Кроме того, система обладает возможностью копировать проекты через их шаблоны.

Для управления проектами служит закладка Change Project в меню Tools.

Клипы.

Клип – это фрагмент записи определенного видеоканала, в котором определено начало (Mark In), конец (Mark Out) и ключевой кадр.

При редактировании события-метки, автоматически создается клип с параметрами, установленными в Settings (по умолчанию 5 секунд). В системе slomo.tv клипы располагаются в закладках - списках PlayLists, CG/Paint, Ready to Air и OnAir. Каждому клипу можно установить специальные настройки, сделав на нем дабл-клик левой кнопкой мыши при нажатой клавише Control. Настройки включают в себя стартовую скорость воспроизведения, фиксацию скорости воспроизведения, зацикленность - бесконечную петлю, запрет эффектов перехода, остановку по достижении начала или конца клипа. Каждый клип имеет характеристики: Timecode его начала, длительность при 100% скорости воспроизведения, канал, на котором он был записан и автоматически присваиваемое имя (например, Op.Clip 61). Имя можно изменить позже.

События-метки.

Событие-метка – это временная отметка в системе (поставленная _{Event | +Edit} оператором), метка на временнОй шкале записи. Чтобы создать метку, нужно нажать клавишу <u>New Event</u> на пульте или **Mark** на экране.

Система **slomo.tv** запоминает для каждого события как время, так и активный (выбранный) в это время канал.

При дабл-клике левой кнопкой мыши на событии в режиме оперативного повтора, система устанавливается на записанный материал в позицию с отступом

на 5 сек раньше момента нажатия кнопки <u>New Event</u> и с активным каналом, помеченным красным маркером в Events (отступ настраивается в Settings)

Information: Клип - это размеченная видеопоследовательность, имеющая входную и выходную точку и привязанная к определенному видеоканалу, готовая к воспроизведению в OnAir. Events – событие - это просто отметка на временной шкале, поставленная вручную оператором или автоматически системой, она не может быть использована для воспроизведения в OnAir. Но эта отметка может быть вызвана в режиме оперативного повтора, что приведет к установке всех каналов на момент создания метки, и на выходе системы будет помеченный красным маркером канал. С клипом эта операция также возможна. Из события легко

получить клип, поместив его в область редактирования, при этом автоматически устанавливаются входные и выходные метки для каждого канала в соответствии с числовыми параметрами (длина, смещение относительно момента создания события-метки, ключевой кадр). Для того чтобы поместить событие-метку на редактирование, необходимо встать на нее и нажать кнопку <u>Edit Clip</u> на пульте или на экране или сделать дабл-клик левой кнопкой мыши на событии.

Отложенные (Defer) повторы.

Список-лист (закладка) **Deferred** содержит отметки событий, которые не удалось показать сразу в оперативном повторе и которые пользователь решил «отложить».



Они расположены в порядке сохранения.

Слайдеры и шкалы времени

Для позиционирования по видео в *slomo.tv* используются шкалы времени (Timeline), на которых расположены движки-слайдеры. Слайдеры являются одновременно и указателем местоположения текущего кадра во времени, и органом управления - перемещение слайдера приводит к изменению текущей позиции на шкале времени.

Списки-листы-Lists

Упорядоченные последовательности объектов (клипов или событий-меток). В системе *slomo.tv* используются следующие списки:

- 1. Events события метки событий
- 2. **Playlists** список плэйлистов
- 5. CG/Paint список импортированных клипов и графики
- 6. Deferred список отложенных повторов
- 7. Ready_to_Air (Clips) список подготовленных к выдаче клипов
- 8. On_Air список клипов, выводимых на видеовыход по команде *Play*

Каждый список можно выбрать для работы с ним кликом левой кнопкой мыши на соответствующей закладке внизу экрана, либо совместным нажатием Shift и соответствующей номеру листа цифровой клавиши на пульте. Списки Ready_to_Air и On Air выбираются в правой части экрана, остальные – в левой.

<u>Information :</u> перемещение по листам_ возможно не только при помощи мышки, но и ручкой-«крутилкой» на пульте. При этом лист, по которому сейчас осуществляется перемещение ручкой подсвечен-окантован синей рамкой. Подсвеченный красной рамкой список используется для в качестве источника для редактирования и копирования клипов и PL. Это означает, что при нажатии кнопки **Edit Clip** клип для редактирования берется из этого спискаи.

Основной функцией ручки-«крутилки» является быстрое и комфортное позиционирование по видео в режиме редактирования клипа и **OnAir** -«колбасе». Это позиционирование возможно и при помощи соответствующего слайдера: верхний слайдер расположенный в зоне editng control используется для позиционирования при редактировании клипа, нижний (OnAir Control) по OnAir соответственно. Активный слайдер, т.е. тот который сейчас управляется «крутилкой», по аналогии со списками выделен синей окантовкой.

Для переключения управления с клавиатуры на нужный слайдер служат комбинации Shift+0 переключиться на позиционирование при редактировании клипа, Shift+Enter для позиционирования по OnAir. Кроме того при нажатии

кнопок Go to MarkIn и Go to MarkOut автоматически переключают ручку на управление позиционированием при монтаже клипа, а нажатие клавиш



приводит не только к соответствующему позиционированию по ÞÞ но и к переключения Jog/Shuttle dial на управления OnAir. позиционированием по «колбасе».

Playlist.

Playlist – список проигрывания – содержит клипы, следующие в порядке проигрывания друг за другом. Могут создаваться путем редактирования-склейки оператором, а также.системой автоматически, как протокол оперативного повтора.

OnAir-«колбаса».

Эфирный Playlist, который выдается в эфир по команде *Play*. Одновременно это также и место для редактирования плейлистов. Есть гибкие возможности по редактированию: добавление в любое место (как только что отредактированных клипов, так и сохраненных клипов или целых плейлистов), удаление любого клипа, редактирование его свойств. OnAir может быть сохранен в разных вариантах с разными именами (в список-лист PlayLists в левой части экрана) для дальнейшей загрузки в любой момент. Кроме того, система имеет механизмы экспорта и импорта **OnAir** на жесткий диск в различных видеоформатах.

Компрессия.

В цифровом видео для уменьшения занимаемого на диске места используются различные методы сжатия видеоданных, называемые компрессией. Система slomo.tv в настоящий момент поддерживает все основные методы компрессии (DV25, MJPEG, DV50, MPEG2-I-FRAMES).

Режимы системы

Систему *slomo.tv* можно представить состоящей из четырех подсистем. Одновременно каждая из подсистем находится в одном из нескольких своих режимов:

- 1. Подсистема многоканальной видеозаписи может находиться в режимах Record (идет запись приходящего на входы видео) и Stop (записи нет, возможна работа с ранее записанным материалом – если он есть). Секция управления на экране «Recording Control»
- 2. Подсистема виртуальных видеомониторов (видеоокон) может находиться в режимах Live (отображение входного «живого» видео) и Edit (отображение текущей позиции редактируемого клипа) (с подрежимами Edit All и Edit 1 (отображение редактируемого клипа только в окне активного канала, в остальных окнах входящее «живое» видео). Секция управления на экране «Editing Control».
- 3. Подсистема воспроизведения может находиться в режимах **Ready** (готова к воспроизведению, возможно редактирование и экспорт списка On Air)и Play (идет воспроизведение на видеовыходе последовательности клипов из списка **On Air**), а также в кратковременных промежуточных режимах запуска и останова воспроизведения. Секция управления на экране «On-Air Control».
- 4. Подсистема управления может находиться в режимах «Программируемый повтор» (редактирование клипов, секция управления на экране «Editing Control») и «Оперативный повтор» Ор. Rep (задержанный показ входящего видео на ручном управлении, без редактирования клипов, секция управления на

экране «**Operative (instant) replay**»), а также в режимах (диалогах) настройки параметров **Settings** и вспомогательных задач **Tools** (экспорта, импорта, восстановления и т.д.).

В основном режимы подсистем могут выбираться независимо друг от друга, но существуют некоторые логические ограничения. (*Например, естественно, что оперативный повтор (задержанный показ входящего видео) невозможен, если выключена запись видео*). Подробнее эти ограничения указаны в описаниях соответствующих режимов и подсистем.

4. Работа с CESM.exe

Запуск системы.

Приложение CESM.exe. Можно запустить прямо с рабочего стола, куда вынесены все загрузочные файлы для различных опций системы. Так же загрузочные файлы лежат в соответствующих каталогах:

Cile Cuit View Favorites Loo	ois <u>n</u> eip		
😋 Back 🔻 🐑 – 🏠 🔎 S	Search 🛛 😥 Fold	lers 🛛 🖄 🍞 🗙	1
Address C:\ Slomo TV x6 DV50	1		
	Size	Type	Date Modified
Drv		File Folder	25.05.2009 22:56
Pict		File Folder	25.05.2009 22:56
MITEXSDK.DLL	272 KB	Application Extension	08.02.2002 1:40
🗐 AudioSync.Txt	1 KB	Text Document	16.11.2006 16:49
T CESM.ex	7 688 KB	EX File	27.01.2009 9:40
CESM.exe	8 286 KB	Application	20.05.2009 23:41
CESM.exe_s	8 251 KB	EXE_S File	27.02.2009 0:05
CESM.Ini	12 KB	Configuration Settings	10.06.2009 14:37
ាំ CESM.Ini.bak	12 KB	BAK File	04.06.2009 16:56
🗒 CESM.Ini.Def	11 KB	DEF File	04.03.2009 18:16
CESM.Ini_tehn	10 KB	INI_TEHN File	02.09.2008 16:10
CESM_JLC_Layout.Ini	3 KB	Configuration Settings	02.12.2008 18:58
CESM_JLC_Layout.Ini.bak	3 KB	BAK File	06.03.2008 12:05
CESM_Kbd_Layout.Ini	3 KB	Configuration Settings	02.12.2008 18:58
CESM Kbd Lavout Ini bak	3 KB	BAK File	01.09.2008 16:10

Рисунок 26: вид корневой папки одной из опций.

Запустите приложение, дважды щелкнув по иконке CESM.exe. Прежде чем откроется главное окно программы, приложение выдаст несколько системных сообщений:



Рисунок 27: системное сообщение при старте приложения CESM.exe.

Данное сообщение говорит об отсутствии библиотек, требуемых для адекватной работы устройств видеосудейства. В случаях, когда сервер *slomo.tv* используется для

решения не связанных с видеосудейством задач, на данное сообщение можно не обращать внимания.



Рисунок 28: системное сообщение при старте приложения CESM.exe.

Данное сообщение означает, что происходит инициализация устройств записи (количество данных сообщений равняется числу каналов записи)



Рисунок 29: системное сообщение при старте приложения CESM.exe.

Данное сообщение означает процесс инициализации системы воспроизведения видео. Далее возможно появление сообщений об ошибках, на которые необходимо

прореагировать должным образом, в противном случае потеря данных неизбежна. Сообщения бывают трех видов:

"Error!" "Not enough free space on disks." "Check up a configuration of disks!" Check disks configuration!"

"Error!" "Not all directories paths exist. "Check up a configuration of disks!" Check disks configuration!"

"Error!" "Not all directories paths exist." "Not enough free space on disks." "Check up a configuration of disks!" Check disks configuration!"

В зависимости от ошибки необходимо проверить наличие свободного места на внутреннем массиве, DMR дисках и их наличие.

Описание интерфейса.

CESM.exe.

На следующем рисунке представлен общий вид главного окна в штатном случае студийной съемки. Рассмотрим все имеющиеся у него компоненты.

Все системы *slomo.tv* имеют одинаковый внутренний интерсфейс. Не ограничивая общность дальнейшего описания будем рассматривать интерфейс главного окна системы *slomo.tv. Dominator*. Об отличительных особенностях системы *slomo.tv. Fulcrum* будет сказано отдельно.



Рисунок 30, а: Окно приложения CESM.exe.

1. Система *slomo.tv* позволяет пользователю отметить любой произвольный момент времени создав для это момента метку «**Event**» (отметка временного кода на видеозаписи). Используется в случае когда на отлавливание точных границ интересующего момента нет времени, однако, внося его в список «**Event**» всегда будет возможно быстро к нему вернуться в будущем.

2. Название мониторингового окна (выводит имя присвоенное параметру «ChannelName = », рассматривавшемся выше).

- 3. Область индикации.
- 4. Мониторинговые окна.
- 5. Вход в меню настроек.
- 6. Включение/выключение режима оперативного повтора.
- 7. Включение/выключение отображения звука.
- 8. Область эфира. В нее помещаются уже готовые ролики.
- 9. Окно программных сообщений.
- 10. Окно наблюдения за звуком выходного сигнала.
- 11. Мониторинговое окно выходного сигнала.
- 12. Команда остановки записи.
- 13. Команда старта записи.
- 14. Область отвечающая за создание клипов.

15. Область для вывода программных сообщений. (Обычно сведения о таймкоде или внутренних параметрах плат).

16. Кнопка переключения режимов отображения живого видео/записанного видео.

17. Кнопка, позволяющая увеличить размер активного окна в четыре раза. (Аналогичным свойством обладает двойной щелчок мышью по мониторинговому окну).

18. Окно наблюдения за звуком.

Мониторинговые окна.

В приложении CESM.exe существует два разных типа мониторинговых окон, различно для наблюдения за видео и аудио составляющими поступающих сигналов. Рассмотрим оба типа типа.

1. Видео.

Данный элемент экрана является аналогом обычного видеомонитора. Если продолжать аналогию с классическим видеооборудованием, этот видеомонитор «подключен к выходу видеомагнитофона», на который производится запись канала. Он может работать в режиме *Live* (аналог ЕЕ для видеомагнитофона т.е. пропускания входного видеосигнала насквозь) или в режиме *Edit*, когда на видеомонитор подается записанное видео. Видеоокна могут отображаться в двух размерах: малые и большие (переход осуществляется нажатием кнопки «17» или по двойному клику мышью на требуемом окне). Нумерация мониторинговых окон производится как показано на следующем рисунке:



Рисунок 31: демонстрация нумерации мониторинговых окон в случае шестиканальной записи (а) и четырехканальной (б).

Где номер мониторингового окна соответствует номеру платы, входящий сигнал с которой на нем отображается. Рассмотрим подробно все компоненты мониторингового окна.



Рисунок 32: Компоненты мониторингового окна

1. Название мониторингового окна. Фактически, здесь выводит имя, присвоенное параметру «ChannelName = », Ini-файла. Для редактирования названия можно также дважды кликнуть мышью по области «1».

2. Индикатор записи. Окрашен красным цветом, в случае если в данный момент идет запись поступающих сигналов, и бесцветна в случае, если запись не ведется.

3. Индикатор синхронизации recording unit. О наличие синхронизации говорит зеленый цвет данного квадрата.

4. Индикатор отсутствия сигнала в режиме отсутствия записи (квадраты будут поочередно мигать красным), и индикатор состояния дисков (левый из них отвечает за внутренний массив сервера, правый — за сменные DMR диски), в режиме осуществляющейся записи. Для индикации служат три цвета:

а) Зеленый. Означает, что диски полностью справляются с видеопотоком и запись идет в полном объеме.

б) Желтый. Означает, что скорость записи на соответствующие диски упала ниже требуемого уровня, однако часть потока, который не успевает записаться, накапливается в буфере и, в последствии, когда скорость записи нормализуется, все будет восстановлено.

в) Красный. Означает, что размера буфера не хватило для хранения всех не записанных данных и часть видеосигнала полностью теряется. Если после этого скорость записи вновь восстанавливается до нормальных значений, то в квадрате рисуется крест, символизирующий, что произошла как минимум 1 потеря части файлов видеосигнала.

5. Данная область осуществляет наблюдения за оставшейся длительностью проекта. Соответственно, цифры справа напрямую указывают оставшееся до конца проекта время, а квадраты слева последовательно меняют окрас с зеленого на голубой и, в последствии, на синий, после чего происходит закрашивание соседнего квадрата. Таким образом, каждое изменение в цвете

символизирует, что очередные 10% от общего времени проекта были израсходованы.

6. Область отображения входящего сигнала.

7. Красная рамка вокруг мониторингового окна говорит о том, что в данный момент оно выбрано «активным», т.е. все локальные действия, обращенные к мониторинговым окнам, будут применены именно для данного окна. Также для индикации активного канала служит желтый цвет его заголовка. Переключение активного канала осуществляется кнопками:



Рисунок 33: Переключение активного окна на одну позицию влево/вправо.

также выбрать активное окно можно одинарным кликом мыши по оному, или же кнопками «F1» - «F6», где цифра означает номер окна.

Замечание

Для системы *slomo.tv. Fulcrum* главное окно программы выглядит следующим образом:



Рисунок 30 б: Окно приложения CESM.exe.

Таким образом, как видно из картинки, мониторинговое окно выходного сигнала 11, здесь находится в левом верхнем углу экрана, в остальном все вышесказанное продолжает иметь силу.

2. Звук.

Отображение/скрытие звукового окна осуществляется кнопкой «7» главного окна программы. При ее нажатии появится следующее всплывающее окно:



Рисунок 34: Всплывающее окно наблюдения за звуком.

1. Номер канала звука и номер платы, которая принимает данный канал звука.

2. Данное значение фиксирует максимальный уровень звука, который был зафиксирован за время наблюдения. Кружок, для наглядности, осуществляет цветовую дифференциацию, а именно:

а) Зеленый. Уровень звука от -9 dB и ниже.

б) Желтый. Уровень звука от -2 до -9 dB.

в) Красный. Уровень звука выше -2 dB.

При нажатии на кружок информация, о минимальном уровне изменится настоящими значениями, и продолжит отлавливать значения ниже текущего.

3. Данная колонка отображает уровень звука в реальном времени. (стоит помнить, что рабочим считается уровень в районе -16 dB)

4. Отображение таймкода.

5. История уровней звука за последние 12 секунд. Как видно из данного окна отображение звука осуществляется с задержкой на одну секунду.

6. Кнопки управления. Слева направо: кнопка, скрывающая данное окно, кнопка, показывающая все каналы, и кнопка, обнуляющая все максимальные значения уровней звука.

<u>Tools.</u>

При нажатии кнопки «5» основного окна можно вызвать меню программных настроек. Общий вид всплывающего окна представлен на следующем рисунке:



Рисунок 34: Главное меню системных настроек.

Change Project.

Данное меню дает возможность управления проектами – создание новых проектов, удаление проектов, изменение их параметров.

lovie media path:	Direct movie record	
G:\ExportMedia		Browse
Setup audio channels	; Setup DMR, d	lisks
Video Quality © 200 KB/Frame © 300 KB/Frame	Rewrite from the be ree: 00:45:27 25%	ginning

Рисунок 35: меню Change Project.

- 1. Позволяет удалить все имеющиеся на внутреннем массиве проекты.
- 2. Позволяет выбирать длительность, при создании нового проекта.
- 3. Выбор каналов звука.
- 4. Позволяет открывать проект в режиме просмотра.
- 5. Нажмите для выбора одного из имеющихся проектов. Так же можно ввести уникальное имя для создания нового проекта.
 - 6. Выбор директории проекта.
 - 7. Установка дисков DMR.

8. Позволяет перезаписать (с полным удалением содержимого, но при сохранении всех настроек) один из уже созданных проектов.

9. Показывает свободное пространство выбранного проекта (в минутах и в процентах).

Hardware Setup.

Осуществляет настройки видео и аудио входов и выходов.

lardware setup	2
FS Ch.1 Ch.2 Ch.3 Ch.4 GPIO	
Board ID : 0	
Type of video input : SDI	_
Ignore RECORD command : Component	
Video Timebase Shift (fr.) :	
Audio Timebase Shift (fr.) : 0	
Audio In levels adjustment (d <u>B</u>) : 0	
Audio source : SDI	•
Analog AES	_
SDI	
	_

Рисунок 36: Выбор типа входного сигнала видео и входного сигнала звука (б).

Как видно из рисунков, все платы настраиваются таким образом, что б они принимали именно тот тип сигнала, который подается на студии. Также в данном меню имеется возможность усиления звукового сигнала («Audio In levels adjustment(dB)»). Данная настройка полностью дублирует рассматриваемую выше функцию в Ini-файле «AudioInAdjustment = ». Чекбокс «Ignore Record command» – позволяет отключить запись сигнала, приходящего на данный канал. Стоит так же не забывать, что данные настройки персональны для каждой из плат, по этому всегда необходимо убедиться, что необходимые настройки произведены именно на той плате на которой ситуация того требовала. Настройка «Video Timebase Shift» позволяет задать смещение выбранного канала видео относительно других каналов (в кадрах, вперед/назад) для компенсации задержек в разных каналах видео (часто микшерный пульт вносит задержку в видео 1-2 кадра по этому программа отстает от остальных каналов). Настройка «Audio Timebase Shift» позволяет задать смещение звука приходящего с данного канала (в кадрах, вперед/назад) для компенсации различных задержек в каналах видео и звука. Каналы видеовыхода имеют аббревиатуры **FS** – Feeder Station, **VS** – Video Server, **VR** – videoReferee, **VA** – Video Automation.

Hardware setup	×
FS Ch.1 Ch.2 Ch.3 Ch.4 GPIO	
Board ID : 7	
Type of analog video output : Component	
Genlock source : Video input ▼	
Genlock timing - H.position : 1592	
Genlock timing - ⊻.position : 313 1313625	
Audio Timebase <u>S</u> hift (fr.) : 0	
Audio Out levels adjustment (-d <u>B</u>) : 0	
OK Cancel	

Рисунок 37: вкладка Feeder Station меню Hardware Setup.

Они могут быть использованы для выдачи видеоповторов (FS), для выдачи задержанного канала (VS), для организации видеосудейства (VR), для выдачи автоматизации (VA). Каналы выдачи, помимо цифрового выхода SDI, могут иметь и аналоговые выходы, используемые для подключения контрольных мониторов. Для этих выходов можно выбрать тип подключения «Type of analog video output -Composite/ Component». Настройка «Genlock Source» позволяет выбрать источник синхрозации данного видеовыхода : со входом внешней синхронизации – значение External, с видеовходом - Videoinput (рекомендовано при использовании данного канала в качестве регулируемой задержки (VS)) или вообще обходится без Internal. При использовании режима внешней синхронизации синхронизации возможна настройка положения выходного видеосигнала относительно сигнала ведения для этого служат настройки «Genlock timing – H.position/V.position». Для регулировки уровня выходного аудиосигнала служит настройка «Audio Out levels adjustment.» Настройка «Audio Timebase Shift» позволяет задать смещение звука относительно видео (в кадрах, вперед/назад) для компенсации различных задержек в каналах видео и звука (часто микшерный пульт вносит задержку в видео 1-2 кадра, а звук идет напрямую).

CG/Paint.

slomo.tv может импортировать в себя для дальнейшего воспроизведения графические файлы с альфа-каналом и видеопоследовательсти, для дальнейшего использования при записи передач и для оформления спортивных трансляций. Получаемые при таком импорте клипы размещаются в этом списке-листе.

Импорт производится через меню **Tools** -> **Import Video to CG/Paint**. Система поддерживает различные типы входных файлов: анимированные последовательностией TGA файлов с альфаканалом или BMP-файлов, .AVI файлы со

всеми поддерживаемыми *slomo.tv* форматами компрессии, DV25 .DIF файлы, файлы титровальных систем .ICG

Клипы из этого списка-листа в основном можно использовать как обычные клипы, а также для ряда специальных целей, описываемы в соответствующих разделах документа.

Settings.

При нажатии кнопки «settings» всплывет следующее окно:

ttings			
Shuttle Behaviour		Default dip times (in frames)	
Shuttle_Behaviour [0., 1., 2]		MarkEventTimeBack [9., 10., 25]	10 -
1 : Proportional Jog speed	<u> </u>	DefaultClipDuration [50., 125., 3000]	125
T-Bar Stop Delay TBar_Stop_Delay [0310]		DefaultKeyFrameDelta [0253000] must be less or eq. DefaultClipDuration	25
3 : Delay 0.3 sec before stop		OpRep_Clip_MinDuration [025100]	25 +
Jog control		Icon Layout	
Jog_FilterPeriod [31660]	16 +	IconLayout_31eq2_22eq1 [122]	
Jog_SpeedUp_Bound [1004001000]	400 +		
Jog_SpeedDown_Bound [30., 120., 400]	120 ÷	Settings for Take TakeSelectionBehaviour [002] (wich Cam become selected after Take press	ed)
Jog_Base_Sensitivity [821100]	21 -	0 : No selected Cam	•
Jog_SpeedUpStep [0332]	3 +	SwitchTakeToBegin [On] (On : Taked clip start from it's begining; Off : fr	om current time)
Disable_Jog_OpRep_Mark [Off]		Take_by_2nd_click_CamSelect [On]	2
Video window display		Default_Play_Speed [0., 100., 100]	70 -
VideoWnd_Display [012] 0 :	Frame 👤	Audio_Video_Offset [-100001000]	
		Enable Start Sto	no Video [On] 🔽
Show_TimeCode [On]			
ChannelChange_on_EditEvent [On]		Hardware setup OK	Cancel

Рисунок 38: Меню «Settings».

FX Setup.

При нажатии кнопки «FX Setup» всплывет следующее окно:

(Duration:	12 frames	FX Type
		Oissolve
Picture:	0 frames	C Picture
	-	C Fade
ture Name: C:_Slomo_tv_DV50\FX_Pictu	r Browse	C Video

Рисунок 39 Меню «FX Setup».
VR DVD.

При нажатии кнопки «VR DVD» всплывет следующее окно:

Enter match descrip	otion				×
DVD image filepath:				Browse]
Match abbreviation:	Test2	Date: 19 июня	2009 г. 💌		-
Country:	Russian Federation	<u>C</u> ity:			
Home team:					
<u>G</u> uest team:					
Referee <u>1</u> :	2				
Referee <u>2</u> :	2				
Referee <u>3</u> :				ОК	
Comments:				Cancel	

Рисунок 40 Меню «VR DVD».

Export OnAir & Import Playlist.

slomo.tv имеет возможность экспорта готовых роликов из области эфира «8», главного окна программы, в муви файлы разных форматов. Кроме того данный инструмент позволяет совместно с экспортом собственно самого видеофайла экспортировать и разметку на клипы. Это позволяет сохранить саммари, например, какого-нибудь спортивного мероприятия и в дальнейшем импортировать его в системы с сохранением клипов и возможностью использования их как отдельных клипов. Для этого служит инструмент «**Import Playlist».** Импортирование плейлистов происходит в 2 этапа. Сперва, необходимо выбрать видеофайлы для импорта:



Рисунок 41: Импортирование плейлистов.

Затем аудиофайлы:

elect audio source	2
Audio source	ОК
 Single wav file ▼ Two wav files 	Cancel
Eirst wav file:	Browse
Second way file:	Browse

Рисунок 42: Импортирование плейлистов.

Audio control.

Отображает/скрывает окно наблюдения за звуком. (Полностью аналогично кнопке «7» главного окна)

Return to Slomo.tv.

Позволяет закрыть меню программных настроек «tools».

Управление Системой спроектировано так, что все операции могут быть выполнены при помощи любого из трех органов управления - мышь, клавиатура или пульт. Обычно каждый оператор пользуется всеми ими одновременно. Рассмотрим далее интерфейс пульта ControlZ.

Выбор интервала изменения скорости		Увеличение размера мониторингового окна,
воспроизведения		включение режима «Switch»,
-		включение режима «FX»
Управление видом папки —		Переключение межлу режимами
		«Edit». «Live» и «Edit All»
V		······································
Кнопки выделения активного окна		
Информационный экран ————	Speed Range	Регулировка скорости
ringop audionius in okpun		проигрывания повторов
		Добавление клипов из области
Создание события	Camera R2A+OA	«Ready to Air», или из сохраненного
	Cam 1 Cam 2 Cam 3 Cam 4 Cam 5 Cam 6 U	плейлиста в конец текущего
Кнопки управления клипом		
Открывает для редактирования активное		
событие или клип		Создание отдоженных повторов
		создание отноженных повторов
Увеличение масштаба отображаемой	Edit clip Picture Last	
области в режиме «Edit» относительно —	Reduce to Clip Expand Full Range	
всей длины записи		Помещает выделенный клип в области
Перемещение с текущей позиции к	Go to IN Sector Operative Mode	—— «Ready to Air» и «OnAir». В сочетании
началу редактируемого клипа		
Varauanua vanana vanana		Переключение между режимами
установка маркера начала		—————————————————————————————————————
редактируемого клипа		«гедактируемый повтор»
		Цифровая клавиатура
Jog/Shuttle манипулятор ——		iqiqpobur kiubiurypu
V		
увеличение масштаоа отооражаемои		переключение режимов деиствия
ооласти в режиме «Еспі»		других кнопок
относительно всеи длины записи		
	SIONO TV Control (
Перемещение с текущей позиции к		
кониу релактируемого клипа		Установка маркера конца
nong pequilippenere kining		редактируемого клипа



- 1. Регулировка скорости проигрывания повторов.
- Edit > Live | Edit All





 Помещает выделенный клип в области «Ready to Air» и «OnAir». В сочетании с «Shift» - только в область «OnAir».

Переключение между режимами «Edit», «Live» и «Edit All».

- 4. Добавление клипов из области «**Ready to Air**», или из сохраненного плейлиста в конец текущего.
- 5. Сохранение области OnAir как плейлист.
- 6. Создание отложенных повторов.



7. Переключение режимов «Оперативный повтор» (лампочка горит) и «Редактируемый повтор» (лампочка не горит).







- 8. Цифровая клавиатура
- 9. Переключение режимов действия других кнопок.
- 10. Переключение режимов действия других кнопок.
- 11. Переключение режимов действия других кнопок.

12. Перемещение с текущей позиции к началу редактируемого клипа.

13. Перемещение с текущей позиции к концу редактируемого клипа.

14. Установка маркера начала редактируемого клипа.

15. Установка маркера конца редактируемого клипа.





Reduce | to Clip

17. Открывает для редактирования активное событие или клип.

16. Уменьшение масштаба отображаемой области в режиме

«Edit» относительно всей длины записи.

18. Кнопки управления клипом.

19. Увеличение масштаба отображаемой области в режиме «Edit» относительно всей длины записи.

Event | +Edit

Expand | Full Range



20. Создание события.

21. Кнопки выделения активного окна.





23. Jog/Shuttle манипулятор

22. Увеличение размера

режима

Folder | New | High O



Siomo.tv Cam.6 seleced 24. Управление видом папки.

25. Выбор интервала изменения скорости воспроизведения.

мониторингового окна,

«Switch», включение режима «FX»

26. Информационный экран.

включение

Режим редактируемого повтора.

За редактируемый повтор отвечает область «14» главного окна. Рассмотрим ее составляющие компоненты более подробно:



Рисунок 43: Область редактируемого повтора.

1. Кнопка перехода в режим просмотра. Позволяет, просматривая отснятый материал в реальном времени, не прекращая при этом съемки. Позволяет выбрать границы будущего ролика.

2. Область, отвечающая за отснятый материал. Передвигая ползунок, можно быстро перемещаться по материалу для поиска нужных фрагментов. Синим цветом выделяется выбранная область.

3. Маркеры начала и конца выделенной области.

4. Кнопки управления маркерами. Слева направо:

а) переход в начало выделенной области.

б) поставить левый маркер (обозначает точку начала клипа).

в) устанавливает отображаемый кадр в качестве картинки для отображения повтора, помещенного в соответствующую область главного окна программы.

г) поставить правый маркер (обозначает точку конца клипа).

д) переход к концу клипа.

5. Кнопки управления масштабом области «2». **Reduce** – уменьшает показываемую область, для более плавного, но более медленного поиска, **Expand** - напротив, увеличивает область отображения.

6. Данный ползунок (**T-bar**) позволяет регулировать скорость проигрывания ролика (итоговая скорость в % от исходного отображается в поле под ползунком).

7. Кнопка «**Save play list**» позволяет сохранить область «**OnAir**», в качестве плейлиста. Справа от нее находится область ввода названия сохраняемого плейлиста. Для переименования клипа введите новое имя в это окошко и дважды кликните правой кнопкой мыши на клипе, который хотите переименовать.

8. Позволяет менять направление (прямое/обратное) и максимальное ускорение/замедление роликов.



На рисунке показаны возможные масштабы значений скорости для ползунка «6»

9. Кнопка «**New**» позволяет создать новую папку в области «**Event**». Слева от нее, соответственно, область ввода названия создаваемой папки. Кнопка «**Hide clips**» позволяет скрыть графическое отображение клипов в области событий «**Event**» (см. рисунок 15).

10. Удаляет выделенный клип из области. Так же возможно осуществить удаление выделенного клипа нажат «ctrl» + «CLR» на пульте.

11. Кнопка **«Mark»** отмечает текущий момент времени, после чего он появляется в списке событий. Каждый **Event** автоматически получает имя *time.Ev.N* где, *time* — его таймкод, а *N* – порядковый номер. Основное же использование **«Event»** состоит в создании на основе их клипов повторов, с последующим добавлением созданных клипов в **«OnAir»**. Кнопка **«М & E»** добавляет момент в область событий, и, также показывает этот момент на активном мониторинговом экране в режиме **«Edit»**. Для реализации данных возможностей непосредственно с пульта служит кнопка:



Ее нажатие аналогично нажатию кнопки «**Mark**», нажатие на пульте «Shift» + «New Event» равносильно кнопке «M & E». Тек же нажатие кнопки «M & E» заменяет любой поворот колеса Jog/Shuttle в режиме оператовного повтора. Так же, если в режиме оперативного повтора в состоянии **Ready to Start Intstant Replay** нажать на кнопку выбора канала на пульте управления, этот канал станет выбранным, и будет создана метка-событие с отметкой этого канала в качестве выбранного.

Как уже говорилось выше, события располагаются в специально отведенной для этого области «1» главного окна программы. На следующем рисунке представлены виды отображения событий в области «1» главного окна:



Рисунок 44: виды отображения событий.

На рисунке «а» представлен развернутый вид, т.е. когда каждое событие является имеет визуальное представление. Ha рисунке «б» представлены все возможные виды отображения событий, а именно Folder 1 отображает лишь таймкод всех содержащихся в папке событий, Folder 2 отображает все содержащиеся события полностью, а у остальные папок содержимое полностью скрыто. Для переключения между режимами служак кнопки «+», «-» и «+-», слева от названия папки. Аналогичное построение имеет и плейлист:



Рисунок 45. Вид плейлиста.

12. Левое из окон «12» показывает общую длительность плейлиста, при выбранной скорости воспроизведения. Правое окно показывает оставшуюся длительность плейлиста при выбранной скорости воспроизведения.

13. Кнопки управления повтором. Слева направо, соответственно:

а) Проиграть текущий клип. Клип будет доступен на видеовыходе. Так же его можно непосредственно пронаблюдать в области «11», главного окна программы.

б) Остановить проигрывание клипа.

в) Позволяет добавить клипы из области «**Ready to Air**», или из охраненного плейлиста в конец текущего.

14. Кнопки управления повтором. Слева направо, соответственно:

а) Проиграть текущий клип. Клип будет доступен на видеовыходе. Так же его можно непосредственно пронаблюдать в области «11», главного окна программы.

б) Остановить проигрывание клипа.

в) Позволяет добавить клипы из области «Ready to Air», или из сохраненного плейлиста в конец текущего.

г) Позволяет заменить текущий плейлист плейлистом, созданным из клипов в области «**Ready to Air**», или одним из сохраненных плейлистов.

д) Включить/выключить переход между клипами через FX. Для реализации возможности включения/выключения режима FX перехода с пульта нажмите Ctrl + FX

Quarter | Switch In | FX

15. Область, отвечающая за клип.

16. Остановка воспроизведения (выход из режима Play в режим Ready) происходит автоматически по за Для переименования клипа введите новое имя в это окошко и дважды кликните правой кнопкой мыши на клипе, который хотите переименовать.

17. Позволяет менять направление (прямое/обратное) и максимальное ускорение/замедление роликов.

18. Кнопка «**New**» позволяет создать новую папку в области «**Event**». Слева от нее, соответственно, область ввода названия создаваемой папки. Кнопка «**Hide clips**» позволяет скрыть графическое отображение клипов в области событий «**Event**» (см. рисунок 15).

Удаляет выделенный клип из области. Так же возможно осущес

19.

Режим оперативного повтора.

Для входа в режим оперативного повтора нажмите кнопку «**6**» в главном окне, или «Operative Mode» на пульте. После этого область «**14**» главного окна примет следующий вид:



1. Кнопки управления клипами. Их назначения полностью совпадают с назначениями в случае редактируемого повтора

2. Данная область помимо уже изученного выше переключения назначений скоростей прокрутки для клипов содержит окно для задания нумерации клипов. После создание клипа значение в данном окошке увеличивается на единицу.

3. Область управления «*деферами*» (отложенными повторами. Подробнее читайте ниже). Кнопка «**Defer**» позволяет создать отложенный повтор. Кнопки «**Prev. Defer**» и «**Next Defer**» позволяют загрузить на выполнение предыдущий из отложенных «*деферов*» и последующий соответственно. Окно для задания

нумерации «деферов» устроена аналогично подобному окну из предыдущего пункта

4. Кнопка «Add Last Op.Rep. PL.» позволяет добавить последний проигранный оперативный повтор в список «OnAir». Кнопка «Switch IN» переключает режим перехода с одного канала на другой при последовательном повторе. При включенном режиме «Switch In On» (кнопка-индикатор Switch In нажата), при переключении на предвыбранный канал система перейдет на входную метку, установленную для данного канала. В простейшем случае, когда оператор выставил начало повтора для первого показываемого канала и просто переключает каналы, то все последующие каналы будут начинать воспроизводиться с того самого момента времени, откуда началось воспроизведение первого канала. Если включен режим Switch In Off (кнопкаиндикатор Switch In отжата, данный переключатель установлен в режим Off) то система при переходе на другой канал продолжит воспроизведение с того же закончилось самого момента времени, на котором воспроизведение предыдущего канала. Окно для задания нумерации «событий» устроена аналогично подобным окнам из предыдущих пунктов. Для переключения режимов Switch on/ Switch off с пульта следует нажать Shift + «Switch In»

> Quarter | Switch In | FX O



Теперь. когда интерфейс программы изучен рассмотрим общую методику создания клипов для повторов

Для создания и редактирования клипа дважды кликните левой кнопкой мыши на метке-событии (или на существующем клипе в одном из списков клипов). Система перейдет в режим редактирования клипа. Можно также вызвать на редактирование текущий клип или метку-событие, нажав кнопку <u>Edit Clip</u> на пульте или кликнув на кнопке «Edit Clip» на экране.



При создании клипа из метки-события активным каналом становится канал, помеченный красным маркером, и автоматически создается клип с (заданной в **Settings**) длительностью и положением начальной точки (**MarkIn**) и ключевого кадра. (По умолчанию клип заканчивается на 0.4 секунды позже момента метки-события, его длительность 5 секунд, ключевой кадр (используемый для иконки клипа) отстоит на одну секунду от начала клипа, разрешено изменение скорости клипа при проигрывании).

При двойном клике на метке-событии в режиме оперативного повтора, подсистема воспроизведения устанавливается на записанный материал в позицию на 5 сек (по умолчанию отступ установленный в **Settings**) раньше момента события (нажатия кнопки new **events**) и с активным каналом, помеченным красным маркером в **events**

Playlists - списки проигрывания.

В этом списке отображаются все сохраненные списки проигрывания (плей-листы), в которых размещены клипы (фрагменты видеоматериала с заданными моментом начала, длительностью, именем и параметрами проигрывания). Отображение клипа возможно двумя способами: развернутым (с графическим отображением иконки ключевого кадра клипа) и свернутым (только текстовой подписью). Во всех случаях показывается таймкод начала клипа, его длительность, название клипа и имя активного канала, с которого был записан клип.

Все клипы в списке организованы в плей-листы, аналогично папкам в **Events**. Заголовок плей-листа выделен более крупным шрифтом и темно-серым квадратиком в его левом углу. Заголовок содержит тайм-код момента создания плей-листа и его название. Вы можете создать плей-лист из всех клипов списка-листа **On_Air**, кликнув на кнопке **Save PlayList**. В ряде случаев плей-лист создается автоматически. Имя плей-листа берется из текстового окошка рядом с кнопкой, последнее число в этом окошке автоматически увеличивается на 1. Плей-лист может быть переименован - для этого введите новое имя в это текстовое окошко и дважды кликните правой кнопкой мыши на заголовке плей-листа.

Двойной клик левой кнопкой на заголовке плей-листа переключает режим его отображения: закрытое (виден только заголовок плей-листа) – свернутое (видны только текстовые подписи клипов этого плей-листа) – развернутое (видны иконки ключевых кадров всех клипов этого плей-листа и их подписи).

Из **PlayLists** можно вызвать любой клип на редактирование, как описано выше. Удалить можно только целый плей-лист, отдельные клипы не удаляются.

Ready_to_Air (Clips) – список подготовленных к выдаче клипов.



Этот список-лист содержит клипы, приготовленные к воспроизведению. Его основное назначение – склад клипов, частично или полностью обработанных, но не нужных прямо в данный момент (или уже использованных).

Клипы попадают в него после редактирования при клике на кнопках Place to "Ready to Air" или Place to "Ready to Air" + "OnAir", либо по нажатию на пульте кнопки <u>Add/Replace</u>,



либо (при режиме Edit в программируемом повторе) по нажатию на пульте кнопок выбора камеры в комбинации с <u>Shift</u> или с <u>Ctrl</u>.

On_Air – список клипов, выводимых на видеовыход в режиме <u>Play</u>

Этот список-лист аналогичен **Ready_to_Air** (**Clips**), но одновременно он работает списком проигрывания для подсистемы воспроизведения. В режиме **Play** клипы из него, начиная с текущего, последовательно выводятся на видеовыход системы *slomo.tv*.

Клипы попадают в список-лист после редактирования при клике на кнопке Place to "Ready to Air" + "OnAir", либо по нажатию на пульте кнопки <u>Add/Replace</u>,



0

либо (при режиме Edit в программируемом повторе) по нажатию на пульте кнопок выбора камеры в комбинации с <u>Ctrl</u>.

Режим **Play** включается нажатием кнопки <u>Play</u> на пульте управления,

или кликом на кнопке **Play** в разделах **On-Air Control** или **Operative (Instant) Replay** на экране. Режим также может включаться установкой скорости проигрывания рычагом (<u>T-bar</u>) на пульте или вертикальным слайдером скорости на экране. Режим **Play** индицируется светодиодом над кнопкой <u>Play</u> на пульте и зеленым прямоугольником с надписью **Play** над вертикальным слайдером скорости на экране.

Общая идеология работы с системой при использовании на спортивых трансляциях.

В режиме оперативного повтора выдаются оперативные повторы. Созданные PL и клипы используются в режиме редактируемого повтора для создания «саммари». Благодаря автоматическому протоколированию выданных оперативных повторов в простейшем случае оператор может, находясь в режиме оперативного повтора, сохранять по своему усмотрению только что выданный повтор в OnAir и только в конце периода или тайма удалить из «колбасы» ненужные клипы , подгоняя общую длину «колбасы» под заданную режиссером трансляции.

В более сложном случае оператор использует режим редактируемого повтора для точного тримминга (выставленние входных и выходных точек) созданных клипов и формирования – редактирования OnAir в соответствии со своим представлением о показе данного спортивного события. Используя для этого механизмами создания Events и клипов на их основе, создания, редактирования и сохранения PL, а так же их компиляции.

Опытные операторы могут использовать «редактируемый повтор» для оперативного показа важных моментов игры расходуя минимум времени на подготовку PL (в футболе после того как забит гол и до показа его повтора обычно есть от 15 до 30 секунд)минимум времени и достигая максимальной выразительности повтора за счет точной установке входных и выходных точек клипов в PL.

Алгоритм показа оперативного повтора.

Начальные условия: идет запись (нажата кнопка Record, в табло в нижнем правом углу идет отсчет времени) в данный момент не показывается повтор (Горит светодиод над кнопкой Stop. Для перехода в режим можно нажать клавишу Stop справа в середине панели или на пульте)

Требуется сделать быстрый повтор, не требующий редактирования

Проверьте, Вы находитесь в режиме <u>Оперативного повтора</u>? (Светится индикатор слева от кнопки **Oerative Mode**, на экране написано «Режим оперативного повтора)

ДА 🖌 Ждите момента, который хотелось бы повторить.

ДA

HET Перейдите в режим оперативного повтора нажатием кнопки Ор. Rep. на экране или Operative Mode на пульте

Появился момент для повтора?

Момент появился в активном окне? (активное окно выделяется красной рамочкой, а также светится светодиод выбранного канала на пульте) HET

Отмотайте назад на нужное время до момента, с которого начнется показ. Это можно сделать одним из способов:

Выберите нужный канал нажатием кнопки на пульте или кликом мышки на нужном окне. (происходит стоп-кадр всех видео-окон)

- 1. С помощью «крутилки», покрутив ее против часовой стрелки. Или...
- 2. Нажатием *Mark+Edit* на экране и движением слайдера (указателя позиции) мышкой. Или...
- Нажатием Shift+Event на пульте и движением слайдера мышкой.

(На экране видна обратная прокрутка всех каналов синхронно, система переходит в режим Edit All. Надпись "Live" на кнопке, находящейся на экране заменяется надписью "Edit All".)

Если отмотали до нужного момента, с которого начинается показ, то можно запускать повтор.

Устраивает выбранная скорость показа?

(скорость показана на вертикальной шкале на экране справа, под ней – цифровое значение скорости, над ней – индикатор готовности к показу)



1.00 Можно запускать повтор нажатием клавиши Play на пульте или на экране.

Выберите нужную вам скорость показа при помощи ручки-**Рычага** управления скоростью. В момент остановки **Рычага** начнется показ (воспроизведение начнется меновенно со скоростью определенной **Рычагом** или с предустановленной скоростью, если рычаг находится в положении нулевой скорости.)

Чтобы остановить показ, нажмите **Stop** на экране или на пульте. (Показанный эпизод будет сохранен в закладке Play List №№ с соответствующим номером.)

Чтобы перейти в режим готовности к новому оперативному повтору, нужно нажать Shift+Stop на пульте (или два раза кнопку *Op.Rep*. на экране).

Начальные значения скорости. Скорость по умолчанию. Скорость как свойство клипа.

В случае запуска воспроизведения повтора при помощи кнопки **Play**, система будет проигрывать повтор с той скоростью, соответствующей текущему положению рычага скорости.

Если рычаг установлен в позицию с нулевой скоростью, то для проигрывания будет выбрана скорость по умолчанию, которая устанавливается в **Setting**.

Information: чтобы изменить скорость воспроизведения без запуска самого воспроизведения,

Необходимо изменять скорость двигая рычаг скорости с нажатым **Shift.** В редактируемом повторе в «колбасе» могут быть клипы с предустановленными фиксированной и с стартовой скоростями воспроизведения

Положение Stop-Play.

В режиме оперативного повтора система может находится в режиме воспроизведения повтора **PLAY** в это время невозможно переключиться в режим редактируемого повтора. В этом режиме кнопка **PLAY** нажата подсвечена зеленым цветом, кроме того горит красный светодиод над одноименной кнопкой на пульте. Для перехода в состояние **STOP** можно или нажать кнопку **STOP** на экране или на пульте, или перевести рычаг управления скорости в позицию нулевой скорости для данного диапазона скорости. Когда систему перейдет в состояние **STOP**(при управлении рычагом скорости это может занять 0.5 секунды, при нажатии кнопок **STOP** это происходит мгновенно) светоидо **PLAY** потухнет и одноименная кнопка перестанет подсвечиваться зеленым.

Сохранение – «Откладывание» оперативного повтора.

Если в режиме оперативного повтора не удалось «повторить» подготовленное (настроенная входная метка и выбранный канал) событие, (например, поступила команда «Отложи!» от режиссера), то существует возможность его сохранения **Deferred** - список отложенных повторов событий. Эта операция производится нажатием кнопки **Defer** на пульте или на экране.



Отложенные повторы сохраняются в списке Deferred.

<u>Information</u> сохраненные отложенные повторы могут быть вызваны для редактирования в режиме редактируемого повтора путем выбора необходимого повтора в списке **Deferred** и даблклика по нему мышкой или нажатием кнопки **Edit Clip**. Можно рассматривать отложенный повтор как специальным образом сохраненное событие **event**. Так же верно и обратное: в режиме оперативного повтора даблклик по **event** приведет к «загрузке» события в оперативный повтор, при этом будет выбран тот канала, который был активным-выбранным при создании **events**- нажатии кнопки **Mark**

Вызов отложенного повтора.

Если возникает необходимость показа «отложенного» **Deffered** события, его можно легко «вернуть». Для этого *slomo.tv* должен находиться в состоянии **STOP** оперативного повтора нажатие кнопки **Next Deffered** загрузит последний отложенный повтор. При этом система автоматически переключит левую панель на отображение списка **Deffered**. Эта кнопка и кнопка **Prev. Deffered** используются для позиционирования по списку **Deffered**. Нажатие **Prev. Deffered** загружает отложенный повтор, предшествующий выделенному и загруженному сейчас. **Next Defer** возвращает повтор, следующий за выделенным(т.е. тот который ниже в списке.). Если выделен первый, то **Prev. Defter** возвращает его. Если выделен последний, **Next Defer** выводит последний отложенный повтор. Для управления перемещением по списку **Deffered** так же можно



Стоит понимать что кнопки позиционирования по списку отложенных повторов помимо перемещения сразу загружают отложенный повтор в систему, и он мгновенно готов для выдачи в эфир.

Готовность к оперативному повтору.

Для выдачи оперативного повтора система должна находиться в режиме Operative Mode и должна быть включена Запись.

<u>Information:</u> Стоит понимать что даже при выключенной записи можно выдавать отложенные повторы и повторы на основе events.

Это значит, что при старте приложения и включении записи(кнопкой **Record**) и переключении в режим оперативного повтора *slomo.tv* готов выдавать повтор. *Information:* Время готовности к оперативному повтору включая время на включение записи для систем *slomo.tv*.*Fulcrum* составляет примерно 40 секунд после выполнения POST компьютером.

Для подготовки системы к новому оперативному повтору (**Ready to Instanse Replay**) после показа предыдущего повтора или в случае его не показа существует несколько способов. Наиболее простым и популярным является переключение в режим редактируемого повтора и обратно, для этого нужно дважды нажать кнопку **Op.Rep** (на экране в верхнем правом углу) или на пульте управления. Второй способ нажатие сочетания клавиш **Shift+Stop** на пульте.

Information: Готовность к оперативному повтору - **Ready to Instanse Replay.** Состояние системы, при котором она находится в режиме оперативного повтора, включенная запись, Видеоокна переключены в режим *Live*, и указатель места с которого будет производиться повтор — входная мета постоянно следует за концом записи. В систему вложено ограничение — защитные интервалы, не позволяющие производить повтор ранее 70 кадров от текущего момента времени.

Свойства клипа.

Каждый клип имеет набор свойств Import success - set clip options X Source file name: Horses_22_36_18_11.Avi Clip name: T: 18:01:11.16 CO⊮H D: 00:00:04.03 Stop at start of clip OK F∕x Malahov. F66 Stop at end of clip ID1 Cancel Infinite loop T: 18:01:11.16 D: 00:00:04.03 П Pinnacle field order Clip 4 F100 [C] Fixed speed T: 18:14:41.04 Set speed at start of clip D: 00:00:11.09 Speed value: 66 ÷ [Horses_22_36_18_11.Avij 🔲 Disable FX transition End of list

Которые характеризуют данный клип посмотреть и отредактировать эти свойства можно сделав на клипе Ctrl+дабл клик мышкой по клипу..По умолчанию созданный клип имеет пустые значения всех полей Clip name – имя клипа которое можно поменять.

Stop at start of clip – остановиться на первой кадре клипа, когда воспроизведение дойдет до него.

Stop at end of clip остановить воспроизведение PL при достижении конца клипа

Infinite loop - зацикливание клипа при воспроизведении

Pinnacle field order изменение порядка следования полей в телевизионной системе 625/50 для совместимости с системами монтажа AVID-Pinnacle

Fixed Speed зафиксировать скорость для данного клипа работает совместно с опцией **Set speed at start of clip** – при старте воспроизведения данного клипа устанавливается данное значение скорости.

Disable FX Transition запретить эффекты перехода при работе с данным клипом.



- данная ручка регулирует скорость воспроизведения повторов, причем скорость можно менять непосредственно во время выдачи повтора. Также, движение ручкой снимает остановленный клип с паузы

- данная кнопка позволяет добавить клипы из области «**Ready** to Air», или из сохраненного плейлиста в конец текущего плейлиста.

- Проигрываемый клип копируется в OnAir и располагается под активным в данный момент в OnAir клипом

- копирует выделенный в плейлисте клип в область OnAir и располагается активным в данный момент в OnAir клипом

- данное сочетание кнопок позволяет заменить текущий плейлист плейлистом, созданным из клипов в области «**Ready** to Air», или одним из сохраненных плейлистов.

- данная кнопка позволяет перенести клипы из областей «Ready to Air» и «OnAir» в область «Playlists».

- Кнопка создания «Дефферов» (отложенных повторов). Отложенные повторы сохраняются в списке «**Deferred»**.

- Кнопка переключения между режимами «Edit», в котором в мониторинговом окне можно редактировать клип и «Live», в котором на мониторинговом окне отображается приходящий с камеры сигнал.



shift o 🕇 🕇

Operative Mode

(порядковые номера подписаны в главном окне программы). При нажатом «0»
 - активной станет область редактирования клипа, при «enter» - область проигрывания повтора.
 - Кнопка включения | выключения режима оперативного повтора. (Если

мониторинговых окнах сразу.

- Кнопка включения | выключения режима оперативного повтора. (Если лампочка горит, значит, данный режим включен).

- Данное сочетание кнопок позволяет перейти в режим «Edit» во всех

- нажатие данных клавиш сделает активной область «**Deffers**». При замене кнопки «5» на другую кнопку цифровой клавиатуры станет активной та область, которая определяется выбранным порядковым номером

- кнопки задающие другие режимы действия остальных кнопок.

Expand | Full Range



- Кнопка, позволяющая расширить масштаб отображаемой области в режиме «Edit» относительно всей длины записи.

- Данное сочетание кнопок позволяет расширить масштаб отображаемой в режиме «Edit» области до размера записанного материала. Reduce | to Clip





Edit clip | Picture | Last





- Данная кнопка позволяет сузить масштаб отображаемой области в режиме «Edit» относительно всей длины записи.

- Данное сочетание кнопок позволяет сузить масштаб отображаемой области в режиме «Edit» до размеров клипа.

- Кнопки установки маркеров начала | конца редактируемого клипа.

- Кнопки перемещения с текущей позиции к началу | концу редактируемого клипа.

- Jog/Shuttle манипулятор обладает двумя степенями свободы – в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вращением в горизонтальной плоскости осуществляется переметка редактируемых клипов. Нажатием на манипулятор в вертикальной плоскости осуществляется переключение в режим быстрой (в зависимости от угла поворота) автоматической перемотки.

- Кнопка позволяет открыть для редактирования активное событие или клип.

- Разрезает текущий клип в ОА по текущей позиции



- Данное сочетание клавиш позволяет открыть для редактирования последний клип.

- Кнопка позволяет поместить выделенный клип в области «Ready to Air» и «OnAir».

- Данное сочетание клавиш позволяет поместить выделенный клип в области «**Ready to Air**».

- При нажатии данной кнопки в режиме оперативного повтора, клип, с началом в моменте, отстоящим на секунду от момента нажатия откроется в режиме «edit», после чего, по нажатии кнопки «play» - начнется проигрывания клипа с места на которое встали в режиме «Edit»

- Данная кнопка перематывает проигрываемый клип на начало.

- Данная кнопка, останавливает проигрывание клипа.

- Данная кнопка запускает проигрывание клипа.

- Данная кнопка перематывает проигрываемый клип в конец.

- Запускает проигрывание плейлиста с начала.

- данная кнопка позволяет разместить отметку о текущем событии в списках «events».

 Данное сочетание клавиш позволяет одновременно добавить отметку о событии а список «Events», а так же перейти в режим редактирования клипа «Edit».

_ Кнопки выделения активного мониторингового окна. (Активным является то окно, напротив соответствующей кнопки которого горит лампочка. В главном окне программы данное окно выделяется красной рамкой).

- В режиме оперативного повтора при проигрывании клипа существует возможность на любом из каналов отмотаться к нужному моменту и отправить его на проигрывание, нажав на номер этого окна.

Кнопка управления видом папки.

- Данное сочетание клавиш позволяет создать новую папку.

- Данное сочетание клавиш приводит к отображению папки как

Speed Range

Shift

- Данная кнопка позволяет изменять интервал изменения скорости воспроизведения клипов.



Event | +Edit

Event | +Edit

Shift O







Folder | New | High \circ

0



5. Завершение работы Системы.

Корректный выход.

После завершения съемочного процесса нажмите «**Stop**» и закройте приложение CESM.exe. Далее выключите сервер, после чего можно приступать к отключению всех подключенных к нему элементов.

Демонтаж дисков.

Вынимайте диски только при выключенном сервере *slomo.tv*. После чего на каждый диск следует наклеить наклейку с пометками о содержимом и выбрать для транспортировке до монтажной студии такой способ, который бы минимизировал возможность сильного физического контакта диска с чем-либо.

Экспорт материалов.

Как уже говорилось выше, за процедуру экспортирования отвечает кнопка «Export OnAir» из меню «tools». С помощью данной процедуры выбранные в области «OnAir» клипы, хранящиеся в Native (родном) формате можно сохранить в требуемом вам формате на указанный носитель. Таким образом, нужно сперва найти предполагаемый для экспортирования участок съемки и добавить его в область «OnAir». Для этого в режиме «Edit» найдите момент во время которого произошел отказ дисков, далее, переместитесь на начало данного клипа (под началом подразумевается последнее к этому месту нажатие кнопки «Record»), в случае если на протяжении данного клипа не имелось подрывов. То на начало можно переместиться, нажав «Shift» + «Num Lock», далее, на этом месте необходимо поставить левый маркер (хоткей « [»), далее перемещаемся к концу данного клипа (под концом подразумевается первое к этому месту нажатие кнопки «Stop») и ставим правый маркер (хоткей «]»). после чего выбранный отрезок помещаем в область «OnAir» (хоткей правый «Enter»). После проделанных операций область «14» будет выглядеть следующим образом:



Рисунок 46: Общий вид области «14» после постановки маркеров начала и конца клипа.

Граница клипа выделена синим цветом. Данную процедуру необходимо повторить для каждого из каналов, которые необходимо подвергнуть экспорту. (При перемещении от одного канала к другому, выделенный участок клипа сохраняется, так что если требуется экспортировать тот же самый временной отрезок, то последующие каналы можно сразу помещать в область «OnAir»). Теперь, когда в области «OnAir» собраны все необходимые для этого клипы, можно преступать непосредственно к экспортированию. Носителями для экспортированных файлов могут быть как и DMRдиски, в случае наличия на них достаточного свободного места, так и специальные архивные диски, которые били забракованы для использования в качества DMR по результатам тестирования. В случае если текущие DMR диски необходимо заменить еще на что-либо — сделайте это до того как начнете экспортирование. Затем нажмите «tools» --> «Export OnAir», после чего появится окно выбора места экспортирования и типа файла. Оператору следует назвать данный клип так же, как звался соответствующий клип на DMR дисках.

ve As					?
Save in:	😥 Video (V:)		- - E	r 📰 🕈	
My Recent Documents	System Volum	ne Information FIN-00000001.mov			
ly Documents					
My Computer	File <u>n</u> ame:	Export.Mov		•	<u>S</u> ave
Places	Save as type:	QuickTime movie files (*.Mov)			Cancel
		Quick Time movie files (* Mov) Quick Time DVC Pro 50 movie f Quick Time YUV movie files (* M	iles (*.Mov) Nov)		

Рисунок 47: сохранение экспортирующихся клипов.

После нажатия кнопки «Save» начнется процесс экспорта. Его progress-bar выглядит следующим образом:

Export OnAir progress				
1173 (41.0%)	About	Stop		

Рисунок 48: Progress-bar.

После окончания прогресса это окно автоматически закроется, и все находящиеся в области «OnAir» клипы будут экспортированы в указанное место.

Appendix 1 Страйпинг

Raid 0 (Striping)



Рисунок 1: Схема RAID 0.

RAID 0 (*«Striping»*) — дисковый массив из двух или более жёстких дисков с отсутствием избыточности. Информация разбивается на блоки данных (*A_i*) и записывается на оба/несколько дисков одновременно.

(+): За счёт этого существенно повышается производительность (от количества дисков зависит кратность увеличения производительности).

(+): RAID 0 может быть реализован как программно, так и аппаратно.

(-): Страдает надёжность всего массива (при выходе из строя любого из входящих в RAID 0 винчестеров полностью и безвозвратно пропадает вся информация). В соответствии с теорией вероятностей, надёжность массива RAID 0 равна произведению вероятностей безотказной работы составляющих его дисков, каждая из которых меньше единицы, таким образом совокупная надёжность заведомо ниже надёжности любого из дисков.

Данный структура используется в компании *slomo.tv* для реализации внутреннего массива используемого в слоне. На данный массив, при съемках записывается внутренний формат представления медиаданных, дублирующий информацию которая записывается на диски поставляемые клиенту. Внутренний массив просматривается в случае поломки или утери информации, на дисках поставляемых клиенту.

Порядок действий при создании Raid 0

1) Подключить необходимое количество дисков.

2) Открыть окно **Управление компьютером** (Computer Management), как показано на **рисунке 2**.



Рисунок 2: Computer management

3) Открыть меню Управление дисками (Disk Management), как показано на рисунке 3.

🔜 Computer Management			X
Bie Action View Window (jelo		<u>-8</u> ×
🗢 🔶 💽 💽 🛃 🔮	8		
Computer Management (Jocal) Computer Management (Jocal) Computer Tools Computer Tools Computer Management Computer Management	Volume Layout	Trock Pet System Status Casexity: Tree Space [Paulit Toimport [Onerhead] Basic NTPS Healthy (System) 15,74 GB 10,74 GB 68 % No	
← CP Loca Services and Applications	Clisk 0 Unknown 931,51.68 Not Initialzed Clisk 1 Unknown 931,51.68	95.51.08 Drakotad 91.51.08	
	Not Intelized	S1.5:00 Unelsosted	
	Chinewin 931,51.60 Not Initialized	9315566 Unwlocked	
	Disk 4 Unknown 931,51 GB Not Initialized	93.578 Unadodawi	
	Disk S Unknown 931,51 GB Not Initialized	931.51.08 (roshozed	
	Contraction Contractico Contra	(C) (0) (1795 13, 74 (0) (1795 Unabotatist	
	DVD (EI) No Media		
5		Prezy petton	

Рисунок 3: Disk Management

4) Нажать правой кнопкой мыши на область одного из дисков. Выбрать в ниспадающем меню пункт *инициализировать диск* (*Initialize Disk*). Как показано на рисунке 4.

Dyr 46. On	Disk 3 namic 5,76 GB line	_V (V:) 465,76 GB NTFS Healthy
F	Initialize Disk	
4	Descalias	5,76 GB
P -	Properties	hallocated
4	Help	
Uni 465 Not	known 5,76 GB t Initialized	465,76 GB Unallocated

Рисунок 4: Initialize Disk.

5) В появившемся окне, показанном на рисунке 5, следует выбрать необходимые для инициализации диски (количество дисков определяется оценочным объемом записываемых данных, возможные варианты: 4,5,6 и 8 дисков), отметить их галочкой, нажать *Ok*

Initialize Disk	? ×
Select one or more disks to initialize.	
<u>D</u> isks:	
Disk 0	
☑ Disk 1	
☑ Disk 2	
☑ Disk 3	
☑ Disk 4	
☑ Disk 5	
OK Canc	el

Рисунок 5: Выбор дисков для инициализации.

6) В главной форме, диски будут отмечены как проинициализорованные, как показано на рисунке 6. Нажать правой кнопкой мыши на заголовке одного из дисков. Выбрать пункт меню Convert to dynamic disk.

@Disk	¢ 0	
Basic 931,5	<u>C</u> onve	rt to Dynamic Disk
Online	Properties	
ØDi	<u>H</u> elp	
931,51 (Online	GB	931,51 GB Unallocated

Рисунок 6: Проинициализированные диски.

7) В появившемся окне изображенном на рисунке 7, выбрать диски для конвертации и нажать Ок

Convert to Dynamic Dis	k	? ×
Select one or more basic d	disks to convert to d	ynamic disks.
<u>D</u> isks:		
Disk 0		
✓ Disk 1		
✓ Disk 2		
✓ Disk 3		
✓ Disk 4		
<mark>. ✓</mark> Disk 5		
	ОК	Cancel

Рисунок 7 – Выбор дисков для страйпа

8) В главной форме, выбрать один из дисков и нажать правой кнопкой мыши. Появиться не спадающее меню. Выбрать пункт New Volume, как показано на рисунке 8.

Disk 0 Dynamic	¥2////////////////////////////////////	
931,51 GB Online	931,51 GB Unallocated	New Volume
Pick 1		Properties
Dynamic 021 51 CP		Help
Online	Unallocated	

Рисунок 8: New Volume

9) В появившемся приглашении, изображенном на рисунке 9, нажать Next



Рисунок 9: Окно приглашения

10) В появившемся окне выбора вариантов типа массива, выберите пункт Striped, как показано на рисунке 10. Нажмите кнопку Next

New Volume Wizard	×
Select Volume Type There are five types of volumes: simple, spanned, striped, mirrored, and RAID-5.	
Select the volume you want to create:	
C Spanned Striped	
Description A striped volume stores data in stripes on two or more dynamic disks. A striped volume gives you faster access to your data than a simple or spanned volume.	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > 0	Cancel

Рисунок 10: Окно выбора вариантов.

11) В появившемся окне показанном на рисунке 11, кнопкой Add , добавьте в правую колонку диски для страйпа, как показано на рисунке 12. Нажать кнопку Next.

New Volume Wizard		×
Select Disks You can select the disks and	set the disk size for this volume.	
Select the dynamic disks you	want to use, and then click Add.	
A <u>v</u> ailable:	<u>S</u> elected:	
Disk 1 953867 MB Disk 2 953867 MB Disk 3 953867 MB Disk 4 953867 MB Disk 5 953867 MB	Add > Charlen Constraints Add > Charlen Constr	
Maximum available space in M S <u>e</u> lect the amount of space in	Total volume size in megabytes (MB): 953867 IB: 953867 MB: 953867	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

Рисунок 11: Выбор дисков для страйпа.

New Volume Wizard	×
Select Disks You can select the disks and set the disk size for t	his volume.
Select the dynamic disks you want to use, and the	n click Add.
A <u>v</u> ailable:	<u>S</u> elected:
<u>A</u> dd > < <u>R</u> emove < Re <u>m</u> ove All	Disk 0 953867 MB ▲ Disk 1 953867 MB ▲ Disk 2 953867 MB ■ Disk 3 953867 MB ■ Disk 4 953867 MB ■ Disk 5 953867 MB ▼
Total volume size in	megabytes (MB): 5723202
Maximum available space in MB: 95386 Select the amount of space in MB: 9538	57 67 -
<	Back Next > Cancel

Рисунок 12: Выбраны 6 дисков.

12) В появившемся окне, показанном на рисунке 13, выбрать букву раздела. Рекомендуется выбрать букву V. Система будет видеть диски как единое целое. Нажать Next

New Volume Wizard		×
Assign Drive Letter or Path For easier access, you can assign a drive letter or drive	path to your volume.	
Assign the following drive letter: Mount in the following empty NTFS folder: Do not assign a drive letter or drive path	D D F G H I J K L M N O P Q R S T U I Ext >	Cancel

Рисунок 13: Выбор буквы для страйпа.

13) В появившемся окне, изображенном на рисунке 14, проставить параметры соответственно рисунку. Нажать Next

New Volume Wizard	×
Format Volume To store data on this volume, you mu	ist format it first.
Choose whether you want to format the	his volume, and if so, what settings you want to use.
O Do not format this volume	
 Format this volume with the following the following of the fo	llowing settings:
<u>F</u> ile system:	NTFS
Allocation unit size:	Default
<u>V</u> olume label:	_Video
Perform a quick format	
<u>E</u> nable file and folder co	ompression
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Рисунок 14: выбор параметров Striping.

14) В появившемся окне, предлагающем закончить процесс создания страйпа, представленном на рисунке 15, необходимо сверить правильность указанных параметров и в случае их верности нажать Next

New Volume Wizard		
	Completing the New Volume Wizard You have successfully completed the New Volume Wizard.	
	You selected the following settings: Volume type: Striped Disks selected: Disk 0, Disk 1, Disk 2, Disk 3, Disk 4, Di Volume size: 5723202 MB Drive letter or path: V: File system: NTFS Allocation unit size: Default Volume label: Video To close this wizard, click Finish.	
	< <u>B</u> ack Finish Cancel	

Рисунок 15: Завершающая стадия.

15) Результат создания Striping, представлен на рисунке 16.

Computer Hanagement			X
A De Aston yen Windon Heb			
← → S S 2 3 6	i 😼		
Computer Hanagement (Soci) System Tools Societ Tools Societ Hanagement (Societ) Societ Hanagement Societ Hanagement Societ Hanagement Societ Hanagement Societ Hanagement	Volume Layout	Type: File System Status Concenty: File Ratifiers File Ratifiers Concenty: File Ratifiers Concenty: File Ratifiers File Ratifiers File Ratifiers File Ratifiers	
Genrices and Applications	CPDisk 0 Dynamic 931,51 G8 Online	Video (%) 931-53 GB/1755 Heatry	
	Disk 1 Dynamic 931,51 08 Online	VMdex (%) ¥1.51 (#1775 W01777	
	CPDisk 2 Dynamic 931,51 GB Online	Video (N) SSL55 G8 NT75 Veatry Heating	
	Cynamic 931,51 60 Online	Voleo (N) 92.53.081175 Heads	
	Disk 4 Dynamic 931,51 G8 Online		
	CPDisk S Dynamic 931,51 G8 Online	Video (VJ) 53.51.631775 methy	
	Disk 6 Desic 153,38 08 Online	(C) 13/34 dB (s) 10/34 dB (reading (Statem)) Dualocated	
	DVD (EL)		
		minery partice a subject volume	Ţ.
s2	Dynamic Still Store Shift of Stars Dynamic Shift of Shift	Vector (N) (institution (N) (insti	

Рисунок 16: Результат создания страйпа.

Порядок действий при удалении страйпа:

1) Открыть окно Управление компьютером. Как показано на рисунке 17.



Рисунок 17: Computer management.

2) Открыть меню Disk Management, как показано на рисунке 18. Выбрать пункт Delete Volume

Disk 0 Dynamic 931,51 GB	Video (V:)		
Online	Healthy		
Dick 1		Explore	
Dynamic 931,51 GB Online	_Video (V:) 931,51 GB NTFS Healthy	Change Drive Letter and Paths Eormat	
Disk 2 Dynamic 931,51 GB Online		Reactivate Volume	
	_Video (V:) 931,51 GB NTFS Healthy	Delete Volume	
		Properties	
CPDisk 3 Dynamic 931,51 GB Online		Help	
	_Video (V:) 931,51 GB NTFS Healthy		

Рисунок 18: Disk management.

3) В появившемся окне изображенном на рисунке 19, нажать Yes. Страйп будет уничтожен.



Рисунок 19: Выбор удаления.

Appendix 2 Типовые схемы включения



Схема 1: Работа в режиме повторов. 4 SDI Video In, analog & SDI Video Out



Схема 2: Работа в режиме DMR. 4 SDI Video + 6 channel analog audio.



Схема 3: Работа в режиме DMR 2 (повторы + видео). 4 SDI In Video + 8 channel analog audio.